ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	C ARACTERÍSTICAS		
3001	1	Columna de Absorción	Tipo de material a manejar: Solución de NaCl al 20% y NH3 gaseoso Tipo: Columna de Absorción Capacidad de Salmuera:10 m3/hr Capacidad de Gas:3000 m3/hr Densidad del Líquido: 1218,3 Kg/m3 Densidad del Gas:0,66 Kg/m3 Tensión Superficial del Líquido: 0,015 N/m Numero de Platos: 20	Tamaño del Agujero: 5 mm Espacio entre Platos:15 mm Espesor del Plato:5 mm Altura Rebosadero: 45 mm Longitud Rebosadero: 0,7 m Caída de Presión en la Columna: 25 KPa Temperatura de trabajo: 50°C. Presión de trabajo: 0,64 atm	
3002	4	Tanque de Almacenamiento de Amoniaco Fresco	Posición: Horizontal Tipo de material a manejar: NH3 Densidad material: 0,66 Kg/m³ Capacidad máxima a almacenar: 1700 Kg Volumen total: 150 m³. Longitud: 18.11 m Diámetro: 3.38 m		
4001 4002	2	Torre de carbonatación	Operación: Continua Diámetro: 0.8 m Altura columna(sin intercambiadores)6,5 m Altura equipo montado(con intercambiadores)9m Presión de operación media 1,7 Bar	Temperatura de operación media30 °C Velocidad del gas0,78 m/s Velocidad del líquido0,005 m/s Numero de platos12 Distancia entre platos 0,5 m	
4005- 4012	2	Intercambiador para cristalización	Capacidad: 150 lt/min de líquidos Dimensiones0,9x0.9x0,5 m Presión de operación1,5 Bar Temperatura media de operación35 ºC Número de tubos: 175 tubos Diámetro ext. Tubos1 pulgada	Disposición de tubos: Cuadrada con rotación (Pitch=38.1 mm) Grosor de la pared de carcasa5 mm Espesor de la pared de tubos0.065 pulgadas Grosor del aislamiento100 mm Volumen agua refrigeración 147 lt/min	
4014	1	Filtro rotatorio al vacío	Área total de filtración 113 pies2 (10.49 m2) Velocidad de rotación1 rpm Presión de trabajo interna0,15 Bar	Presión de trabajo externa0,66 Bar (Presión atmosférica en Oruro)	
4015	1	Bomba de Vacio	Presión límite: 35 mm Hg Caudal volumétrico: 2 m³/min Velocidad de rotación: 2900 rpm	Peso equipo: 185 kg Potencia motor: 4 kw	


5006		Aerorefrigerante	Área de intercambio (m2): 46.51	Temp. Entrada aire (ºC): 10
	4		Longitud (m): 6.55	Temp. Salida aire (ºC): 42
	1		Altura (m): 2.58 m.	Temp. Entrada gases (ºC): 80
			Anchura (m): 1.6 m	Temp. Salida gases (ºC): 30
			Longitud (m): 4	Anchura (m): 1.2
5007	1	Precipitador Electrostático	Temperatura de Trabajo (ºC): 80	Densidad (Kg/m³): 1.13
3007	1		Altura (m): 5.14	Flujo de Gas (m3/min): 50
			Área de Captación (m²): 38.43	Área específica de Captación (m2/m3/min): 0.75
		Columna de Absorción de Dióxido de Azufre	Diámetro columna (m): 1.05	T entrada gas (ºC): 20
			Altura (m): 26.7	T entrada Agua (ºC): 15
5008	1		Tipo de relleno: Montura Intalox, 2plg, cerámica.	Caída de presión total (atm): 0.067
			Productos en operación: SO2, H2O	Inundación: 70 %
			Número de etapas: 24	Espesor de la pared de la columna (mm): 10
		Compresor de Aire	Fluido: Aire	Tipo de compresor: Compresor de husillo
5009	1		Temperatura de Trabajo (ºC): 15	Presión de trabajo (Bar): 2
			Caudal: 2165.31 m3/hr.	Potencia del motor (Hp.): 53.43
	1	Triturador de martillos	Tipo: Horizontal	Tamaño de entrada de la partícula (mm): 69
5013			Tipo de material a manejar: Cal viva.	Tamaño de salida de la partícula (mm): 3-5
			Capacidad (Tn/hr): 0.95	
	1	Equipo de hidratación de cal viva	Tipo: Hidratador de cal.	Densidad: 1100 kg/m3.
			Material a manejar:Cal viva y lechada de cal.	Tiempo de residencia: 15 minutos.
6006			Capacidad:6 Tm/hr.	%CaO: 50%.
0000			Temperatura de trabajo: 80 ºC.	Porcentaje de conversión de CaO: 90%
			Presión de trabajo: 1 atm.	%CaCO3+ceniza: 40%.
			Calor de disolución: 1261022,4 kJ/hr.	Relación agua cal viva: 2,5.
	1	Columna de destilación	Tipo: Columna de platos perforados	Volumen: 28.3 m3
7001			Tipo de material a manejar:Soln de NH3 y CaCl2	Velocidad de vapor: 3 m/s
			Capacidad:6600 Kg/hr.	Temperatura de trabajo: 115ºC.
			Diámetro y Largo: 2 x 9 m	Presión de trabajo externo: 0.64 atm
7002	1	Columna stripping	Tipo: Columna de platos.	Número de Platos: 4

Proyecto Planta de Carbonato de Sodio - Oruro

			Tipo de material a manejar:Soln de NH3 y CO2	Eficiencia de Platos: 85 %
			Capacidad:7700 Kg/hr	Separación entre platos: 0.6 m
			Diámetro y Largo: 2 x 4 m	Temperatura de trabajo: 100ºC.
			Volumen: 15,7 m3	Presión de trabajo carcasa: 0,64 atm
			Temperatura de diseño: 300 ºC	Plato de alimentación 1 er plato
			Velocidad de vapor: 3 m/s	
7003	1	Condensador Parcial para el licor	Tipo de material a manejar:solución con contenido de cloruro de amonio y fluido gaseoso de NH3, CO2 y H2O Tipo: De carcasa y tubos Capacidad:7700 Kg/hr Peso total equipo vacío 3237,4 kg Peso total lleno de agua 7447,2 kg	Diámetro y Largo: 0,6 x 3 m Nº de tubos del intercambiador = 192 templicor1=10 °C temp. licor2= 63 °C Temp vapor1=90 °C Temp Vapor2=56°C
8002	1	HORNO DE DESCOMPOSICIÓN	Tipo: Secador Rotatorio de calor indirecto mediante tubos de vapor. Tipo de material a manejar: Pasta húmeda de 13 % H2O y 83% de NaHCO3a 45°C	Capacidad:2347 Kg/hr Área del intercambiador: 66.77 m2 Temperatura de trabajo: 450°C. Calor total de Transferencia:737 KJ/s Caudal de Vapor:1.12 Kg/s
8003- 8004	2	Caldero de Producción de Vapor	Capacidad Nominal: 939 Kg de Vapor/hr Ancho y Largo: 1.77 x 3.540 m Altura: 2.016 m Área del intercambiador: 27.9 m ²	•Turbina Presión: 5-9 atm Energía requerida: 10 Kw Eficiencia: 80%

Proyecto Planta de Carbonato de Sodio - Oruro

EQUIPO: Columna de Absorción



Identificación: Item: Absorbedor

Item No.: 3001 Codificación: CA-301

Función: Absorber el Amoniaco en Salmuera

Fecha:05/07/2012

Por: Ventura Vicente Willma

Cantidad:1

Operación: Continua

Datos Generales

Tipo: Columna de Absorción

Tipo de material a manejar: Solución de NaCl al 20% y NH₃ gaseoso

Capacidad de Salmuera:10 m³/hr Capacidad de Gas:3000 m³/hr

Datos de Diseño

Peso del Equipo: 25 ton

Material de Construcción: Acero al carbono

Diámetro de la Columna: 1 m Altura de la Columna:12 m

Densidad del Líquido: 1218,3 Kg/m³

Densidad del Gas:0,66 Kg/m³

Tensión Superficial del Líquido: 0,015 N/m

Numero de Platos: 20 Tamaño del Agujero: 5 mm Espacio entre Platos:15 mm Espesor del Plato:5 mm Altura Rebosadero: 45 mm Longitud Rebosadero: 0,7 m

Caída de Presión en la Columna: 25 KPa

Datos de Operación

Temperatura de trabajo: 50ºC.Temperatura de diseño:65ºC

Presión de trabajo: 0,64 atm

Accesorios: Válvula de control en el ingreso de la salmuera y el gas, termopar

Observaciones: La temperatura en el equipo es muy importante, por lo que esta debe estar en

constante control.

EQUIPO: Tanque de Almacenamiento



Identificación: Item: Tanque Fecha: 05/07/2012

Item No.: 3002 Por: Ventura Vicente Willma

Código de Proceso: TA – 302 **Cantidad:** 4

Función: Almacenamiento de Amoniaco Fresco

Operación: Continua

Datos Generales

Posición: Horizontal

Tipo de material a manejar: NH3 Densidad material: 0,66 Kg/m³

Capacidad máxima a almacenar: 1700 Kg

Longitud (B): 18.11 m **Diámetro (A):** 3.38 m

Distancia entre centros de Placas de Asiento (C): 9.652 m

Ancho de Placa de Asiento (D): 0.61 m

Volumen total: 150 m³. Espesor de la Pared: 16 mm

Datos de Diseño


Peso del equipo en vacio: 24 ton Peso Equip en Operación: 26 ton Material de Construcción: AISI 1045

Datos de Operación

Temperatura de trabajo: 50ºC. Temperatura de diseño: 65ºC

Presión de trabajo carcasa: 17 atm

Observaciones: El almacenamiento de la materia prima es para la suministración de amoniaco durante un periodo de 30 días




EQUIPO: TORRE DE CARBONATACIÓN					
ITEM: 4001-4002			AREA: 400		
CÓDIGO DE PROCI	SO: TS-401 T	ΓS-402			
Función:Columna de a	bsorción de CO2 o	en opera	ción de carbonatación.		
Cantidad: 2					
1 Columna en	operación norma	al			
1 Columna en	operación de lim	pieza			
Capacidad:					
Cada torre procesa de f	orma instantánea			de líquidos	
Operación		Continu	ıa		
Diámetro interno		0.8 m			
Altura columna		6,5 m			
(sin intercambiadores	•	,			
Altura equipo monta		9 m			
(con intercambiadore	•	4 7 Da	_		
Presión de operación		1,7 Ba	<u>[</u>		
Temperatura de oper	ación media	30 °C			
Velocidad del gas		0,78 m/s			
Velocidad del líquido		0,005 m/s			
Peso vacio (con intere		2500 kg			
Peso en operación (co	on	6000 kg			
intercambiadores)					
Material de construc	ción	Acero AISI 316			
(columna y platos)		Tariantinia			
Tipo de fondos		Toriesférico			
Espesor de la pared d		6 mm			
Espesor de los fondos		8 mm			
Grosor del aislamient	:0	200 mm			
Potencia		El equipo de forma independiente no consume			
	energía quema de tuberías				
Marca Medida		Denominación		Temperatura ºC	
A	2"		Entrada liquido	20	
В	3"	Entrada ilquido		30	
C 2 _{1/2} "		-		54	
D 3"		Salida gas		40	
E 25"		Boca-hombre		-	
F	2"	Entrada liquido para 20		20	
		limpieza			


<u>Detalle de los platos</u>			
Número de platos	12		
Diámetro del plato	0,8 m		
Distancia entre platos	0,5 m		
Diámetro de los orificios	8 mm		
Altura rebosadero	100 mm		
Altura del faldón de vertedero	455 mm		
Espesor del plato	3 mm		

Esquema:




Dimensiones: (el número de orificios puede variar)






EQUIPO: INTERCAMBIADOR				
ITEM: 4005 - 4012		AREA: 400		
IC-405, IC-406, IC-407, IC-408, IC-409				
410, IC-411, IC-412				
Función: Intercambiador de ca	lor (Enfría	an la dis	olución de la tor	re de carbonatación).
Cantidad: 8				
4 para cada torre de carbonata	ción			
(Son equipos independientes p	ero está	n anexa	das a las torres	
Canacidad				
Capacidad: Cada intercambiador enfría 150	It/min d	م ازمیناط	OS	
Dimensiones	rityiiiii u		.9x0,5 m	
Presión de operación		1,5 B		
Temperatura media de oper	ación	35 °C		
Peso del equipo vacío c/u	<u> </u>	250 kg		
Peso del equipo en operació	n c/u	750kg		
Material de construcción tul		Acero al carbono		
Material de construcción car	casa	AISI 316L		
Número de tubos		175 tubos		
Diámetro ext. Tubos		1 pulgada		
Disposición de tubos		Cuadrada con rotación (Pitch=38.1 mm)		
Grosor de la pared de carcas	a	5 mm		
Espesor de la pared de tubos	S	0.065 pulgadas		
Grosor del aislamiento		100 mm		
Volumen agua refrigeración		147 lt/min		
Potencia		El equipo de forma independiente no consume		
		energía		
Esquema de tuberías				
Marca		Medida		Denominación
A		2"		Entrada agua refrigeración
В		2"		Salida agua refrigeración
C		3" 3"		Entrada liquido de proceso
D		3	•	Salida liquido de proceso

ESQUEMA: INTERCAMBIADOR (TORRE DE CARBONATACION)



EQUIPO: FILTRO ROTATORIO CONTINUO AL VACÍO				
ITEM: 4014		AREA: 400		
F-414				
Función:Separador de cristal	es de bicarb	onato de sodio d	e una solución acuosa de	
sales				
Cantidad: 1				
Capacidad: Hasta 1	500lts de sus	pensión/min (reg	oulable)	
Capacida 1	soons ac sas	pension, (reg	Sulubici	
Dimensiones:				
D = 2083 mm	L = 235	7 mm		
A= 2997 mm	C= 2540) mm		
W = 305 mm	V = 432	mm		
Área total de filtración		113 pies2 (10.49 m2)		
Peso del equipo vacío		2000 kg		
Peso del equipo en operació		5000 kg		
Material de construcción	Ac	Acero al carbono		
Grosor de la pared	5 n	5 mm		
Velocidad de rotación	1 r	1 rpm (Velocidad regulable hasta 10 rpm)		
% de inmersión		35 %		
Potencia motor		4 KW		
Presión de trabajo interna	0,1	0,15 Bar		
Presión de trabajo externa	0,6	0,66 Bar (Presión atmosférica en Oruro)		
Marca y Modelo		GL&V/Dorr-Oliver 6x6 ft		
Lugar de origen		U.S.A.		
Esquema de tuberías				
Marca	Medida		Denominación	
A		3"	Entrada de agua	
В		3"	Entrada fluido	
С		cinta	Salida sólido	
D		3"	Salida fluido	
E		5"	Conexiones sistema de vacío	

ESQUEMA: FILTRO ROTATORIO AL VACÍO



EQUIPO: Bomba de vacío de anillo líquido



Identificación: Item: Bomba de vacío

Item: Bomba de vacíoFecha:24.12.2012Codificación: BM-415Por:Rodrigo Rodríguez

Item Nº 4015 Cantidad:1

Función: Generar vacío para la etapa de filtración


Operación: Continua

Datos Generales

Presión límite:35 mm Hg Caudal volumétrico:2 m³/min Velocidad de rotación: 2900 rpm


Peso equipo: 185 kg Potencia motor: 4 kw Marca comercial: EVP Modelo:2SK-1.5 Lugar de origen: China

Esquema de montaje del sistema generador de vacío:



Proyecto Planta de Carbonato de Sodio - Oruro

EQUIPO: Aerorefrigerante



Identificación: Ítem:Aerorefrigerante

№ Item: 5006.

Cantidad:1

Fecha: 24.11.2012

Por:Laura Quiroga A.

Función:Reducir la temperatura de la corriente gaseosa a la salida del horno de calcinación de Caliza.

Operación:Continua Espacio: Descubierto

Dimensiones

Área de intercambio (m2): 46.51

Longitud (m): 6.55 Altura (m): 2.58 m. Anchura (m): 1.6 m

Características Técnicas

Tubos:

Material de construcción: Acero al carbón.

Diámetro Externo (mm): 25.4 Diámetro Interno (mm): 19.9 Longitud (m): 4.55No. De tubos: 8

Aletas:

Material de construcción: Aluminio. Densidad de Aletas (aletas/m): 300. Altura (mm): 15.9Eficacia: 0.86

Pitch (mm): 63.5 Ventiladores:

Área (m²):1.64Número: 2 Diámetro (m): 1.44Eficacia: 0.6

Potencia (Hp): 0.04 <u>Datos de Diseño</u>

Tipo de material a manejar: CO2, SO2, N2, O2, cenizas.
Temp. Entrada aire (°C): 10Temp. Salida aire (°C): 42
Temp. Entrada gases (°C): 80Temp. Salida gases (°C): 30

Detalles de Diseño


Norma de Diseño: API 661

Acabado: GalvanizadoPeso (ton): 1.35

Descripción de la función del equipo.

Este equipo tiene la función de reducir la temperatura de la corriente gaseosa a la salida del Horno de Calcinación, previa eliminación de las partículas de cenizas arrastradas por esta corriente. La corriente resultante, transportada hacia una Columna de Absorción.

EQUIPO: Precipitador Electrostático



Identificación: Ítem: Precipitador Electrostático

Item №: 5007.

Cantidad:1

Función: Eliminación de Cenizas producidas por calcinación.

Operación:Continua **Espacio:** Cubierto

Dimensiones

Fecha: 24.11.2012

Por:Laura Quiroga A.

Longitud (m): 4 Secciones Eléctricas: 3

Altura (m): 5.14 Área de Captación (m²): 38.43 Anchura (m): 1.2 Densidad (Kg/m³): 1.13

Posición: Horizontal

Características Técnicas

Carcasa

Material de construcción: Acero al carbón.

Temperatura de Trabajo (ºC): 80

Temperatura de Diseño (ºC): Hasta 700

Flujo de Gas (m³/min): 50Espesor de Placa (mm): 2.6 Área específica de Captación (m²/m³/min): 0.75

Peso (kg): 80

Norma de Diseño: ASME

Descripción de la función del equipo.

Este equipo tiene la función de eliminar las partículas sólidas en suspensión que están presentes en la corriente gaseosa de salida del Horno de Calcinación.

Diferencia de Potencial (kV): 35 Diámetro del Alambre (mm): 1.25

EQUIPO: Columna de Absorción



Identificación:

Ítem: Absorbedor **№ Item :**5008.

Cantidad: 1

Fecha: 24.11.2012

Por:Laura Quiroga A.

Función: Eliminación de SO₂, emanado por los gases de combustión.

Operación:Continua **Espacio:** descubierto

Datos generales

Diámetro columna (m): 1.05

Altura (m): 26.7

Tipo de relleno: Montura Intalox, 2plg, cerámica.

Datos de Diseño

Productos en operación: SO2, H2O

Número de etapas: 24

Material de construcción: Acero al Carbón.

T entrada gas (°C): 20 T entrada Agua (°C): 15

T diseño (ºC): 22

Espesor de carcasa (mm): 10 Espesor del fondo y casco (mm): 10 Caída de presión total (atm): 0.067

Inundación: 70 %

Espesor de la pared de la columna (mm): 10

Norma de diseño: ASME

Peso del equipo vacío (kg): 5500 Peso del equipo lleno (kg):29000

Descripción de la función del equipo.

Este equipo tiene la función de eliminar el dióxido de azufre presente en la corriente gaseosa de salida del Horno de Calcinación, pero previa reducción de la temperatura de dicha corriente. Para la eliminación de este compuesto, se utilizará agua.

La corriente de salida de este equipo es transportada hacia la etapa de carbonatación.





Identificación: Ítem: compresor de aire

№ Item: 5009.

Fecha: 24.11.2012 Por:Laura Quiroga A.

Cantidad:1 **Función:**Alimentar al HC-500 con aire comprimido.

Operación:Continua

Características Técnicas

Fluido: Aire

Temperatura de Trabajo (ºC): 15

Caudal: 2165.31 m³/hr.

Tipo de compresor: Compresor de husillo

Presión de trabajo (Bar): 2 Potencia del motor (Hp.): 53.43

Peso (ton): 1

Descripción de la función del equipo.

- Este equipo tiene la función de alimentar aire comprimido al Horno de Calcinación de piedra caliza.
- Según normas de seguridad e instalación industrial se deberá instalar el compresor fuera del área de operación, este deberá contar con un fundamento especial por el cual deberá haber la circulación de aire continua y a la vez este deberá tener el enmallado alrededor para que no exista el mal manipuleo de este equipo.
- Se deberá contar con toda la señalización de seguridad en el área de operación del compresor (protección auditiva, cabeza, etc.)

Para la línea de aire se deberá usar tubería galvanizada y los instrumentos necesarios para operación (manómetros, válvulas de bola, etc.)

Proyecto Planta de Carbonato de Sodio - Oruro

EQUIPO: Triturador de Martillos



Identificación: Ítem:Triturador Fecha: 24.011.2012

Nº Item:5013. **Por:**Laura Quiroga A.

Cantidad: 1

Función: Reducir de Tamaño los terrones de CaO que salen del horno de Calcinación.

Operación:Continua **Espacio:** Cubierto

Datos Generales

Tipo: Horizontal

Tipo de material a manejar: Cal viva.

Capacidad (Tn/hr):0.95

Tamaño de entrada de la partícula (mm):69 Tamaño de salida de la partícula (mm): 3-5

Altura (m): 1.3 Potencia (Hp)= 14.6

Peso (tn): 0.8

Descripción de la función del equipo.

Este equipo tiene la función de reducir el tamaño de las partículas de CaO producto de la calcinación de la piedra caliza.

El tamaño de CaO alimentado es de 69 mm aproximadamente y se requiere un tamaño de salida de 3 a 5 mm aproximadamente.

EQUIPO: Hidratador de cal viva



Identificación: Item: Hidratador de cal **Fecha:**05/07/2012

Item No. 6006. **Por:**Miriam Suarez Mamani.

Código: H-606. **Cantidad:**1.

Función: Hidratar cal viva, para obtener cal apagada.

Operación: Continua.

Datos Generales

Tipo: Hidratador de cal, slaker.

Tipo de material a manejar: Cal viva y Lechada de cal.

Capacidad de trabajo: 3 Tm/hr. Capacidad instalada: 6 Tm/hr. (Ambas para la cantidad que ingresa al

hidratador)

Longitud: 5,5 m.**Ancho:** 1,2 m.**Altura del equipo:** 3,2 m. **Potencia:** 30 kW.**Corriente:**Trifásica220V/380V, 50Hz.

Datos de Diseño

Peso del Equipo: 25 ton.

Material de Construcción: Acero al carbono.

Posición: Horizontal.

Datos de Operación

Temperatura de trabajo: 80 ºC.Temperatura de diseño:160ºC.

Presión de trabajo: 1 atm. **Calor de disolución:** 1261022,4 kJ/hr.

Densidad: 1100 kg/m³.

Tiempo de residencia: 15 minutos.

Características de la cal

%CaO: 50%. Porcentaje de conversión de CaO:90%


%CaCO3+ceniza: 50%.Relación agua cal viva: 2,5.

Observaciones:Se requiere un hidratador de cal viva para obtener cal apagada para las etapas de purificación de salmuera y destilación de amoniaco.

Accesorios:Bombas para la entrada de agua/ tolva de alimentación de la cal viva/ separadores de arenilla/ slakers para la separación de cal hidratada fina.

AREA 700RECUPERACION DE AMONIACO

EQUIPO: Columna de destilación



Identificación:Item: DestiladorFecha:05.07.2012Item No: 7001Por: Pamela Taborga

Cantidad:1

Función: Destilar la solución de Amoniaco, proveniente del tanque de reacción Prelimer

Operación:Continua

Datos Generales

Tipo: Columna de platos perforados

Tipo de material a manejar: Solución de NH₃ y CaCl₂

Capacidad:6600 Kg/hr **Diámetro y Largo:** 2 x 9 m

Volumen: 28.3 m³

Datos de Diseño

Peso del Equipo (vacio):9,3ton Peso del Equipo (lleno):43 ton

Material de Construcción: Acero al Carbono

Temperatura de diseño: 300 ºC Velocidad de vapor: 3 m/s Número de Platos: 9 Eficiencia de Platos: 85 % Separación entre platos: 0.6 m Diámetro de los Agujeros: 0.006 m

Datos de Operación

Temperatura de trabajo: 115ºC.

Presión de trabajo externo: 0.64 atm Plato de alimentación 1 er plato

Observaciones:Es el equipo principal para la recuperación del amoniaco libre contenido en la solución después de la reacción entre NH₄Cl y Ca(OH)₂

EQUIPO: Stripping



Identificación: Item: stripping

Item Nº 7002 Cantidad:1 Fecha:05.07.2012 Por:Pamela Taborga

Función: separar el CO₂ de la solución a destilar

Operación: Continua

Datos Generales

Tipo: Columna de platos.

Tipo de material a manejar: Solución de NH₃ y CO2

Capacidad:7700 Kg/hr **Diámetro y Largo:** 2 x 4 m

Volumen: 15,7 m³

Temperatura de diseño: 300 ºC Velocidad de vapor: 3 m/s Número de Platos: 4 Eficiencia de Platos: 85 % Separación entre platos: 0.6 m Diámetro de los Agujeros: 0.006 m

Datos de Diseño

Peso del Equipo (vacio):5,3ton Peso del Equipo (lleno):18,5ton

Material de Construcción: Acero al Carbono


Datos de Operación

Temperatura de trabajo: 100ºC.

Presión de trabajo carcasa: 0,64 atm Plato de alimentación 1 er plato

Observaciones: es el equipo principal para separa el CO_2 en el licor proveniente del filtro rotatorio, puede o no puede estar cubierto sus productos de cabeza son enviados al condensador CP 704 y su producto de cola es enviado al Tanque prelimer TP 703

EQUIPO: Condensador Parcial para el licor



Identificación: Item: Condensador Fecha:05.07.2012

Item № 7003 PorPamela Taborga

Cantidad:1

Función:intercambiar calor entre el licor proveniente del filtro y enfriar el vapor de la columna de destilación

Operación:Continua

Datos Generales

Tipo: De carcasa y tubos

Tipo de material a manejar:solución con contenido de cloruro de amonio y fluido gaseoso de NH3, CO2

y H2O

Capacidad:7700 Kg/hr

Peso total equipo vacío 3237,4 kg Peso total lleno de agua 7447,2 kg

Diámetro y Largo: 0,6 x 3 m

N_{tubos}es el número de tubos del intercambiador = 192

Datos de Diseño

Material de Construcción: Acero al Carbono

Datos de Operación

Licor


t1=10 °C t2= 63 °C

Vapor

T1=90 °C T2=56°C

Observaciones: permite el intercambio de calor entre la corriente de licor producto de la torre de carbonatación y el vapor de la columna de destilación

EQUIPO: HORNO DE DESCOMPOSICIÓN



Identificación: Item:Horno

Área 800

Item № 8002

Fecha:05.07.2012 Por:Miguel Condori

Cantidad:1

Función: Descomponer en bicarbonato de Sodio

Operación:Continua

Datos Generales

Tipo: Secador Rotatorio de calor indirecto mediante tubos de vapor.

Tipo de material a manejar:Pasta húmeda de 13 % H₂O y 83% de NaHCO₃ a 45°C

Capacidad:2347 Kg/hr

Diámetro y Largo: 1.55 x 15.5 m **Área del intercambiador:** 75 m²

Datos de Diseño

Peso del Equipo: 18.6 ton

Material de Construcción: Acero al Carbono


Datos de Operación

Temperatura de trabajo: 450ºC. Temperatura de diseño: 600ºC

Presión de trabajo carcasa: 1atm Presión de trabajo carcasa: 8 atm Calor total de Transferencia:81,39 KW Caudal de Vapor:4.4 Kg/hr

Observaciones: Se requiere un secador para descomponer el bicarbonato de sodio en carbonato de sodio utilizando vapor de agua el cual incursiona lateralmente alrededor de toda la carcasa, esta operación requiere también la recuperación de gases que incurrirán a un scrubber además de otros accesorios.

Accesorios: Válvulas de Seguridad / Juntas de Retención y Juntas rotatorias / Cojinetes y Bancada



EQUIPO: Caldero de Producción de Vapor



Identificación: Item: Generador

Área 800

Item Nº 8003-8004

Fecha:05.07.2012

Por:Miguel Condori

Cantidad:2

Función: Generar vapor mediante combustible

Operación: Discontinua

Datos Generales

♦ Generador

Presión: 9 atm

Caudal de Gas Natural: 320 m³/hr

Temperatura:28 a 440°C

♦ Turbina

Presión: 5-9 atm

Energía requerida: 100 kW

Eficiencia: 80%

Observaciones:

Se requiere un equipo para producir vapor para alimentar a otros sectores como el secador de bicarbonato, el tratamiento de salmuera y otros intercambiadores de calor

Accesorios: Quemador para gas.



Figura: Quemador para gas